Bedienungsanleitung Funkwanduhr mit Datumsanzeige DE 4380

Wichtig: Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Bitte beachten Sie:

1. Halten Sie die Uhr von technischen Geräten, wie Fernseher, Computer usw. fern.
2. Stellen Sie die Uhr auf/ neben keine metallischen Gegenstände.
3. Stellen Sie die Uhr bei der Empfangssuche auf einen festen Untergrund.
4. Beste Empfangsmöglichkeiten sind normalerweise nachts gegeben.
5. Reinigen Sie die Uhr nicht mit aggressiven und ätzenden Mitteln. Diese verursachen Schäden am Gehäuse und beschädigen elektrische Kontakte.
6. Setzen Sie die Uhr keiner Gewalt, keinen Erschütterungen, keinem Schmutz, keinen hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus. Diese verursachen Fehlfunktionen, kürzere Lebensdauer, kaputte Batterien und defekte Teile.

Inbetriebnahme:
Legen Sie zwei neue Batterien des Typs Mignon/LR6/AA 1,5 V in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Die Zeiger stellen sich nun auf die Position 12:00 Uhr ein. Ihre Funkuhr beginnt nun automatisch die DCF-Funkzeit zu suchen. Dies dauert ungefähr 3 bis maximal 10 Minuten. Wenn der Empfang erfolgreich abgeschlossen wurde, stellt sich die korrekte Zeit automatisch ein. Nun erscheinen im LCD-Feld die Anzeige von Tag, Monat, Wochentag und Temperatur – sowie das Funksignal.

Bitte beachten Sie:

1. Wenn nach dem Einlegen der Batterien das Display nicht aufleuchtet, wechseln Sie die Batterien oder drücken Sie den RESET-Knopf auf der Rückseite der Uhr mit einem spitzen Gegenstand.
2. Es kann unter Umständen vorkommen, dass das Funksignal nicht sofort empfangen wird. Deshalb ist der Empfang nachts am besten, da dann viele Störquellen inaktiv sind.

Manuelle Einstellung von Zeit und Datum:
Wenn die Uhr kein Funksignal empfängt, drücken Sie die Taste TIME SET 3 Sekunden lang, um zur manuellen Zeiteinstellung zu gelangen. Die Jahresanzeige (YEAR) blinkt. Verstellen Sie diese mit der Taste + oder -. Drücken Sie danach die Taste TIME SET, um die jeweilige Einstellung zu speichern. Um zur nächsten Anzeige zu gelangen, stellen Sie nun nacheinander wie beschrieben folgende Werte ein: Monat > Tag > Stunde > Minute > Sprache > Zeitzone (+/- 12 Stunden).

Bitte beachten Sie: Wenn innerhalb 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, kehrt das Display automatisch zum Ausgangsdisplay zurück.

Sprachauswahl:
Sie können wählen zwischen GE=deutsch, FR=französisch, IT=italienisch, ES=spanisch, NE=holländisch, DA=dänisch, EN=englisch.

Temperatur-Maßeinheit wechseln:
Sie können sich die gemessene Raumtemperatur mit der Taste WAVE / C/F in Grad Celsius (°C) oder in Grad Fahrenheit (°F) anzeigen lassen.

Anzeige einer anderen Zeitzone / Auslandszeit:
Schieben Sie den Schalter FOREIGN/LOCAL auf FOREIGN. Im Display erscheint das Symbol „F“. Wenn Sie nun die Taste TIME SET 3 Sekunden lang drücken, blinkt die Jahresanzeige und kann über die Tasten UP oder DOWN entsprechend verändert werden. Bestätigen Sie die gewünschte Anzeige wiederum durch Drücken der Taste TIME SET. Um zur nächsten Anzeige zu gelangen, stellen Sie nun nacheinander wie beschrieben folgende Werte ein: Monat > Tag > Stunde > Minute > Sprache.

Um zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren, schieben Sie den Schalter FOREIGN/LOCAL wieder auf LOCAL. Jetzt verschwindet auch das Symbol „F“ in der Anzeige.

Anzeige der Sommerzeit:
Während der Sommerzeit erscheint das Symbol „S“ oben im Display.

© Atlantis by PARAGON

Umschalten auf QUARTZ-Modus:
Drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste RC/NO RC. Im Display erscheint das Symbol „OFF“ anstelle des Funksignals. Nun können Sie über die Taste TIME SET wie oben beschrieben Zeit und Datum manuell einstellen. Die Zeiger synchronisieren sich automatisch mit der gewählten digitalen Zeitanzeige. Um wieder in den Funkmodus zurückzukehren, drücken Sie erneut 3 Sekunden lang die Taste RC/NO RC. Im Display erscheint das Funk-Symbol und die Uhr sucht erneut nach dem Funksignal.

Manuelle Funk-Signal-Suche:
Drücken Sie die Taste WAVE 3 Sekunden lang. Die Zeiger stellen sich auf die Position 12:00 Uhr ein. Nun beginnt die Uhr das DCF-Signal zu suchen. Wenn kein Signal empfangen wurde, zeigt die Uhr die davor gespeicherte Zeit an. Nach erfolgreichem Empfang gleicht die Uhr täglich die Funkzeit mit dem Sender ab, jeweils um 01:00, 03:00, 05:00, 13:00, 17:00, 21:00 Uhr.

Batteriewechsel:
Wenn im LCD-Feld die Anzeige schwächer wird oder die Zeiger nicht mehr die korrekte Zeit anzeigen, sollten Sie die Batterie wie oben beschrieben austauschen.

Hinweise:
- Sollte die Uhr einmal nicht richtig funktionieren oder das Display erscheint nicht, drücken Sie die **RESET** Taste auf der Rückseite der Uhr mit einem spitzen Gegenstand.
- Wenn der Alarm nicht ertönt oder die LCD-Anzeige schwächer wird, wechseln Sie die Batterien.
- Die Temperatur wird jede Minute neu gemessen.
  Temperaturspanne: -9°C bis 50°C

Copyright:
Diese Bedienungsanleitung ist geistiges Eigentum der Fa. PARAGON Uhren-Vertriebs GmbH. Ein Kopieren, Vervielfältigen oder Inverkehrbringen – insbesondere für fremde Produkte oder Zwecke - ist untersagt bzw. nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Fa. PARAGON Uhren-Vertriebs GmbH zulässig.

Herstellerkennzeichnung / Inverkehrbringer:
PARAGON Uhren-Vertriebs GmbH, Maybachstr. 6, 71299 Wimsheim.

EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die PARAGON Uhren-Vertriebs GmbH, dass die Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden E-Mail Adresse anforderbar: E-Mail: sales@paragon-uhren.de
PARAGON Uhrenvertriebs GmbH, Maybachstr. 6, D-71299 Wimsheim

Batterie-Rücknahme
Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien nach Gebrauch zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft werden.
Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen “durchgestrichene Mülltonne“ und einem der chemischen Symbole Cd (= Batterie enthält Cadmium), Hg (= Batterie enthält Quecksilber) oder Pb (=Batterie enthält Blei) versehen.

Atlanta by PARAGON